




Manuel d'installation du spot Lightswing® IKOAN

Outils à garder à portée de main



Tournevis plat et
cruciforme



Pince à dénuder




Introduction

Merci d'avoir choisi un spot Lightswing® IKOAN !
Ce manuel vous guidera pas à pas tout au long de l'installation.

Important avant de commencer

- ✓ Coupez l'alimentation électrique avant d'installer le spot.
- ✓ Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une installation correcte.
- ✓ L'installation électrique peut devoir être effectuée par un électricien qualifié. Vérifiez la réglementation locale.
- ✓ Ne modifiez pas le produit. Lightswing® décline toute responsabilité en cas de modification ou d'altération du produit.
- ✓ Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- ✓ Nettoyez avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, ou avec un chiffon en microfibre sec. N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de matériaux abrasifs.
- ✓ Le produit ne nécessite aucun entretien.
- ✓ La période de garantie est de deux ans, sous réserve de nos Conditions générales : lightswing.fr/conditions-generales
- ✓ Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie : [instructions-lightswing](#)

Contenu de la boîte



Lightswing® IKOAN spot



GU10 LED bulb MAX 25W


Spécifications techniques

Lightswing® IKOAN spot	
Source lumineuse incluse	Oui
Dimensions du spot	Ø 8 cm
Longueur du câble	30 mm
Matériau	Aluminium
Variable	Oui


Étapes d'installation

Fixez votre spot au Quick Release


- Retirez le Quick Release du Lightswing®.



- Retirez les deux vis du Quick Release pour libérer le serre-câble.



- Insérez les fils dans le bornier et serrez les vis.
- Réutilisez ces vis pour fixer le spot au Quick Release.



- Vissez l'ampoule fournie dans le spot.
- Remettez le Quick Release dans le Lightswing®.
- Orientez le spot dans la direction souhaitée.